

Q.3 焼付が起きてしまいました。

焼付が起こる一番の原因は、オーバートルク(過大な締め付け)によるものです。
一度、トルク値を確認してみてください。